

Epson ELPDC07 LETTORE DOCUMENTI GUIDA ALL'UTILIZZO

Accensione

- **Accensione:** Premi il pulsante di accensione sulla base della document camera.
- **LED:** Assicurati che il LED di stato sia acceso, indicando che la camera è pronta all'uso.

Posizionamento del Documento

- **Posizionamento:** Posiziona il documento o l'oggetto sotto la camera. Puoi regolare l'altezza del braccio per ottenere la migliore visuale.
- **Messa a Fuoco:** Utilizza la funzione di messa a fuoco automatica per ottenere un'immagine chiara.

Utilizzo del Software

- **Avvio:** Avvia il software "Easy Interactive Tools" sul computer.
- **Visualizzazione:** Seleziona la document camera come sorgente video nel software.
- **Annotazioni:** Utilizza gli strumenti di annotazione del software per evidenziare parti importanti del documento.

Funzioni Aggiuntive

- **Zoom:** Utilizza lo zoom digitale fino a 8x per ingrandire i dettagli del documento.
- **Blocco Immagine:** Usa la funzione di blocco immagine per congelare l'immagine corrente sullo schermo.
- **Salvataggio:** Salva le immagini catturate direttamente sul computer per un uso futuro.

Spegnimento

- **Spegnimento:** Premi nuovamente il pulsante di accensione per spegnere la document camera.